



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

EXTERIOR DEEP CLEANER

PULITORE PROFONDO ESTERNI



Per legno patinato

Pulisce e ringiovanisce le superfici in legno patinato all'esterno, ad esempio mobili da giardino e patii.



Facile da applicare

Il detergente premiscelato può essere facilmente applicato con un pennello, un rullo o una pistola a spruzzo.



Pulizia intensiva

Penetra in profondità nel legno e rimuove lo sporco, i rivestimenti e la patina grigia. Può essere strofinato con una spazzola a setole rigide o con WOCA Silicium Brush.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Exterior Deep Cleaner è un prodotto di pulizia intensiva che ringiovanisce il legno patinato all'esterno. Si tratta di un prodotto premiscelato, denso e facile da applicare, anche su superfici verticali. Exterior Deep Cleaner penetra in profondità nel legno e rimuove lo sporco, i rivestimenti e la patina grigia. Per una protezione ottimale, il legno

deve essere trattato con WOCA Exterior Wood Oil dopo la pulizia.

AREA DI APPLICAZIONE

Adatto per terrazze di legno all'aperto, rivestimenti murali, recinzioni, mobili da giardino, ecc. Ideale per tutti i tipi di legno.

Informazioni Prodotto

Consumo: 8-10 m²/L

Packaging: 0.75 L, 2.5 L and 5 L



DESCRIZIONE DEL LAVORO

Preparazione

La pulizia dovrebbe essere fatta con tempo asciutto (idealmente coperto), poiché il detergente non deve essere lasciato asciugare. Evitare la luce diretta del sole e il calore eccessivo.

Si prega di notare

Exterior Deep Cleaner è premiscelato e non deve essere diluito.



Trattamento

- 1 Immergere il legno, usando molta acqua. Usare un tubo da giardino, se possibile.
- 2 Usando un pennello o una pistola a spruzzo, applicare Exterior Deep Cleaner in uno strato liscio e uniforme e lasciare agire il detergente.
- 3 Dopo circa 15-20 minuti, strofinare il legno con una spazzola a setole rigide. Raccomandiamo WOCA Silicium Carbide Brush o Outdoor Scrubbing Brush per i migliori risultati.
- 4 Risciacquare il Detergente per esterni con abbondante acqua e lasciare asciugare il legno per almeno 48 ore, prima di applicare l'Olio per legno per esterni WOCA. Il legno deve essere completamente asciutto.
Se si desidera una superficie completamente liscia, sminuzzare il legno con un platorello grana 180-240 prima dell'applicazione dell'olio.